



MOTORISATIONS

OXYMO WT

OXYMO WT

Le câble de réglage Somfy est nécessaire pour régler ce moteur



Volet roulant avec ou sans butées et verrous automatiques

Fins de course soit manuelles ou automatiques

Effacement de la mémoire moteur :

Brancher votre moteur en respectant les couleurs de fils

- Faire un appui sur la touche "WT" et observer 2



La mémoire moteur est effacée

Programmation du moteur en mode Automatique : Butées et verrous automatiques obligatoires en mode automatique:

1) Branchement du moteur:

Brancher le moteur en respectant les couleurs de fils et vérifier le sens de rotation. Si nécessaire,, inverser les fils noir et marron.

2) Ouverture du programme:



Appuyer sur la touche "WT" jusqu'à 1



3) Le moteur à besoin de connaître le sens de rotation



Appuyer sur la touche "montée" jusqu'à 1



4) Fermeture du programme



Appuyer sur la "WT" jusqu'à 1

VA ET VIENT

FIN de la programmation, le volet règlera automatiquement ses fins de course au bout de 5 cycles complets

Programmation du moteur en mode manuel: En mode manuel, les butées et les verrous automatique sont facultatifs

1) Branchement du moteur:

Brancher le moteur en respectant les couleurs de fils et vérifier le sens de rotation. Le cas échéant, inverser les fils noir et marron.

2) Ouverture du programme:



Appuyer sur la touche "WT" jusqu'à 1



3) Le moteur à besoin de connaître le sens de rotation



Appuyer sur la touche "montée" jusqu'à 1



Programmation des fins de course:

Placer le volet roulant à la position haute souhaitée.



Faire un appui court (0.5 seconde) suivit d'un appui long sur la touche "montée" jusqu'à 1



Placer le volet roulant à la position basse souhaitée.



Faire un appui court (0.5 seconde) suivit d'un appui long sur la touche "descente" jusqu'à 1



5))Fermeture du programme



Appuyer sur la "WT" jusqu'à 1



Programmation terminée, le volet est prêt à fonctionner.